




15 Locomotivă



Piese



Bloc 11x17 (1)



Adaptor L 3x4 (1)



Adaptor L 3x3 (4)




Bloc N 3x7 (2)




Bloc N 3x9 (3)




Bloc N 3x5 (1)




Bloc 5x11 (4)




Bloc 3x5 (6)




Bloc 3x21 (2)




Bloc 1x11 (4)



Bloc 1x5 (4)



Bloc 5x23 (2)



Bloc 1x21 (2)



Senzor cu infraroșu (2)



Adaptor L (4)



Cauciux roșu de ax/
Red bush (6)



Piuliță (2)



Bloc de îmbinare 2 (2)



M-shaft

Ax M (2)



Conector de ax (2)



L-shaft

Ax L (1)



Jantă/Hub (2)



Roată de direcție/ Guide wheel (1)



Roată M (2)



Motor (2)



Angrenaj S (2)



Angrenaj L (2)




Cablu de conectare (3)







Acumulator 1 (2)





Acumulator 2 (1)



Placă de bază (1)



Notă: Triunghiul roșu ▲ indică poziția.



07

x1 x1

08

x1 x1 x1 x1

09

10

1:1

x1 x1 x1 x1


11

x1 x1


12

x1 x1 x1 x1


13




14




15




16





17






18




19





20




21





22




23





24





25





26




27



OK



Cum se conectează?



- 1 Așa cum ți se arată mai sus, conectează senzorul cu infraroșu din stânga la portul IN1 și pe cel din dreapta la portul IN2.
- 2 Conectează cele două motoare la placa de bază, după cum ți se arată în imagine.
- 3 Conectează acumulatorii la placa de bază.

Acumulatorii vor furniza energie când sunt conectați la placă prin cablul negru, indiferent de poziția întrerupătoarelor.

Punere în funcțiune

Așază locomotiva pe circuit. Trebuie să amplasezi linia neagră între cei doi senzori cu infraroșu.

Pornește placa de bază apăsând POWER, apoi apasă RUN și apoi DEL de trei ori. X se va face galben, apoi apasă RUN pentru a activa modul 4.

Locomotiva începe să meargă pe linie.

